



处方录入

上盘

切削

精磨和抛光

加硬

镀膜

扫描

磨边

隆重介绍

SPECTRUM

棱镜片上盘机

新品! Spectrum 上盘机系列

Spectrum 棱镜上盘机的设计能够与所有常见的切削机兼容, 可按正确的棱镜度实现极其精确的镜片对准。



提供三种模式:



SPECTRUM

基础模式,
蜡盘上盘



SPECTRUM^{PR}

棱镜模式,
合金上盘



SPECTRUM^{PL}

平光镜片模式,
合金上盘

	电源	空气	尺寸 (宽 x 深 x 高)	重量
SPECTRUM 上盘机	110V 10AMP 或 220V 5AMP	90 psi	22"宽 x 23"深 x 20"高 559 x 584 x 508 mm	130 lbs 59 kg

SPECTRUM

棱镜片上盘机



Spectrum 能够并行处理；在第一个镜片上盘的同时，可摆上第二个镜片。

- 垂度计测量镜头的正面曲线，如发现镜片错误，会立即通知操作员
- 扫描工单、手动录入，或通过 LMS 录入作业数据
- 根据单光镜片、渐进镜片、平顶镜片和双焦镜片，使用特定的镜片模板确定对准目标
- 棱镜度范围为 5.5 度
- 可针对深色镜片调节照明
- 自动装入功能 5 秒完成装入
- 20 秒内冷却
- 可拆卸盘环



Loh 型盘片
适合于 Spectrum^{PR} 和 Spectrum^{PL}
零件号 355722



标准针式蜡盘
适合于 Spectrum 基础模式
零件号 170411、170421、
170431、170441、170451



诊断



表面处理



加硬



精整



耗材



服务